

SKÖTSELRÅD FÖR PLASTMEK VÄGG OCH TAKSKIVOR

Här kommer några goda råd för att bibehålla den fina & blanka ytan i er tvätthall.

Spola INTE av golvet så att det stänker mot väggarna, utan börja spola FRÅN väggarna UT mot mitten av golvet. (annars blåstras väggarna av sand och grus från golvet)

Tvätta vägg & tak varannan vecka (eller vid behov) börja med att spola av med högtryck, tvätta med ren och mjuk borste, samt biltvättmedel som innehåller vax. Spola av med vatten.

Vid behov rekommenderar tillverkaren att använda Pipeline effekttvätt eller Pipeline Effekttvätt Super som www.wurth.se säljer. Pipeline effekttvätt är ett talloljebaserat, biologiskt nedbrytningsbart tvättmedelskoncentrat.

Pipeline avlägsnar t.ex.fett, beck, salt, etc, blandas med vatten 1-30% enligt rekommendation från tillverkaren.(sprutas på med tryckspruta)
Verkningstid 1-3 min, sköljs bort med kallt vatten.

Tvätta med ren och mjuk borste samt biltvättmedel som innehåller vax.

Högtryck kan användas vid sköljning.

Låt ej skölj eller lösningsmedlet torka fast på väggytan. UTFÖR TVÄTTEN SNABBT, (max 2-3 skivor åt gången)

Om medlet hinner torka fast, använd Pipeline produkter igen och även borste vid behov.

Varmvax/flytande vax ska sprutas på rentvättad yta. (sprutas på med tryckspruta)
Vaxet bildar en smuts och vattenavstötande yta.

Med dessa enkla råd behåller ni den fina och blanka lystern i er tvätthall.

